



外网主动注册和 GB28281 协议接入方式

1.海康 Ehome/Isup:	3
2.大华自动注册	4
3.GB/T 28181 国标设备的管理	5
4.天地伟业主动注册:	7
5.华为主动注册	8
6.同为设备主动注册	9
7.海康萤石云设备管理	10
8.乐橙云设备管理	11
9.天视通 P2P 设备管理	13
10.海康 iSC 接入	14



序号	名称	端口	协议	备注
1	WEB 服务端口	80	ТСР	默认 80,如果 80 被占用,自 动增加
2	控制端口	53404	ТСР	客户端访问端口
3	流端口	53403	ТСР	流媒体内部访问端口
4	HLS 端口	80	ТСР	同 WEB 服务端口
5	RTSP 端口	7554	ТСР	RTSP 访问端口
6	GB28181 端口	5060	UDP/TCP	级联至上层平台使用的国标 端口
7	FLV 端口	53372	ТСР	
8	访问端口	54000-55000	UDP/TCP	按需配范围可小点

服务端口: (2.3.8 项必选)

设备接入端口(按需开放):

序号	名称	端口	协议	备注
1	海康 Ehome 协议	7660	UDP/TCP	海康 ISUP(Ehome)协议端口
2	大华自动注册	9500	ТСР	大华自动注册接入端口,前端 NVR 无需映射端口
3	GB28181	5063	UDP/TCP	GB28181 接入设备端口
4	天地伟业主动注册	6004	ТСР	天地伟业主动注册接入端口
5	华为主动注册	6060	ТСР	华为摄像机主动注册端口
6	同为主动注册	12009	ТСР	
6	GA/T 1400	8023	ТСР	人脸
7	GA/T 1400	8024	ТСР	车牌

📊 达讯数字

● 気液● 分したが 単に一切てあま ■ たいぞ

1.海康 Ehome/Isup:

在外网 IP 地址不固定,且不便映射端口的情况下,可通过 EHome/isup 协议接入到 SVMSPro 中。具体操作如下:

步骤一:显示器接入监控设备,或网页登录该监控设备,进入配置页面-->网络-->高级,找到**平台接入**;勾选启用。

HIK	VISION®	预览		回放	Ż	图片		配置		
ç	本地	SNMP	FTP	Email	平台接入	HTTPS	QoS	802.1x	集成协议	网络服务
	系统	平台接	入方式		Ehome			~		
Ø	网络	🔽 启)	Ħ							
	基本配置	协议版	本		Ehome2.0			~		
	高级配置	服务器	地址		192.168.0.	.122		0		
Q.	视音频	端口			7660					
1	图像	设备ID	i.		D198701			0		
오	PTZ	注册状	态		在线			\sim		
圁	事件									
۵	存储		B (保存						

步骤二:协议版本选择为 EHome 协议或者最新的叫 ISUP 协议,填写 SVMSPRO 平台所 在公网 IP 地址,端口为 7660,点击确定;

步骤三:登录 SVMSPRO 客户端,在主控面板-->设备管理-->NAT 设备,右侧下方空白 处会列出注册上来的设备;

步骤四:选择区域,选中需要添加的设备,点击添加到管理,在弹出的窗口中输入设备名称,并点击确定进行添加。

注: 若选 ISUP 协议, 管理时需要输入设备正确的用户名密码;

Gv	MS _{PRO}	介 主控面板	注 设备管	管理					1.17.13	- (5)				
设备列表	分组设置	NAT设备	主动	主册	、脸设备	人脸服劳…	车牌设备	手机采集…	AI服务器		门禁设备	IoT	设备 解码	马主机…
列表	分组	搜索		设备名称			序列号			IPte	ut 🛛	运营商	浦	
🧟 Monitor	Area(0/0)													
			刷新	添加到管	理 按管理	状态排序 运	营商 关键字		搜索	取消	导出			
2/3			HO.	上级区域	设计	备名称	序列	5	IP地址	j	云营商	端口	管理状态	在线状态
					340200000	001320000197	34020000001	320000197	192.168.0.196		未知	5060	未管理	
					340200000	01320000089	34020000001	320000089	192.168.0.101		未知	5800	未管理	
			3				D1987	01			未知		未管理	在线

步骤五: 主控面板--实时视频, 打开视频确认正常无误即可







2.大华自动注册

步骤一: IE 登录大华设备,进入大华设备**设置——网络设置——自动注册**; √选启用 步骤二: IP 地址设置为平台所在网络 IP 地址,接入服务器端口设置为 9500,子设备 ID 自 定义,不可与其他设备冲突,并点击确定。

(alhua			22114		'0 9 9	10.82	
			1910	乙日	1000	北部	注册
▶ 相机设置	自动注册				0		0
网络设置 🙆	✓ 启动						
> TCP/IP	旧地址	192.168.0.134 0					
> 進招	端口	9500 6					
> DONS	子设备口	dahua001 🧿					
> IP权限		牧爾勢は 副紙 適定					
> SMTP曲件)							
> UPnP							
> SNMP							
> Bonjour							
> 組織							
	0						
> 802.1x							
> IRE28181							
▶ 事件管理							
▶ 存储管理							
▶系統管理							
▶ 系统信息							

步骤三:登录 SVMSPRO 客户端,在主控面板-->设备管理,进入设备管理页面,点击 NAT 设备,右侧下方空白处会列出注册上来的设备;

步骤四:选择区域,选中需要添加的设备,点击添加到管理,在弹出的窗口中输入设备名称, 并点击确定进行添加。





设备列表	分组设置	巡查设备	主动注册	人脸设备管理	人脸服勞醫管理	车牌管理	手机采集管理	AI服务普	i 门禁设置						
列表分	组披索		设备名称			序列号			IP地址	运营商	iii C		通道号	在线状态	
🚯 Monitor	r Area														
		周衛	添加到管理	按状态排序	运营商		投汞	取消	导出						
			上级区域	设备名称		序列号		IP地址	运营商	第日	管理状态	在线状态		所居区域	
				dahua001		dahua001	19	2.168.0.110	未知	14094	未管理	在組			
													,		

注: 管理时需要输入设备正确的用户名密码;

新建设备		×
上一级区域	观试	
设备名称	abc123	×
设备类型	大华DHOME	~
IP	192. 168. 0. 111	×
端口	2816	\times
流端口	2816	×
れよ端口	80	×
用户名	admin	×
密码	•••••	×
SN	abc123	\times
别名	必须输入正确的用	
备注	户名和密码	
DDNS	确定取消	

3.GB/T 28181 国标设备的管理

GB/T 28181 设备接入是指通过 GB/T 28181 协议接入支持 GB/T 28181 的设备,包括 IPC、NVR、平台等。具体操作步骤如下:

步骤一:在前端设备的 GB/T 28181 内启用国标接入,并填写相应信息;

其中, IP 地址填写 SVMS 所在网络的公网地址(如果是通过局域网接入,则直接填写内





另外填写 SIP 用户名为 20 位数字组合,默认一般为 340200000132000001,多个设备时,需要修改参数,不冲突即可。 其他信息默认。

以海康设备为例:按照圈中的地方进行修改,有些参数按照规则填写即可。

HIKVISION®	预览 回定	な 图片 配置	
♀ 本地	SNMP FTP Email	平台接入 HTTPS QoS Wi-Fi 集成协计	议 网络服务
□ 系统	平台接入方式	28181	
网络	本地SIP端□	5060	
基本配置	传输协议	UDP V	
高级配置	白名单	编辑	
9 视音频	平台1) 平台2		
國際			
PTZ		GB/T28181-2016	
□ 事件	SIDESEID	3402000000200000001	
圖 存储	SIP服务器域	3402000000	
	SIP服务器地址	192.168.0.134	
	SIP服务器端口	5063	
	SIP用户名	3402000001320000197	
	SIP用户认证ID	34020000001320000197	
	密码	•••••	
	密码确认	•••••	
	注册有效期	3600	
	注册状态	在线 >	
	心跳周期	60 🕑 秒	
	28181码流索引	子码流 🖌	
	注册间隔	60 🖉 秒	
	最大心跳超时次数	3	
	编码ID	视频通道编码ID 法音输出通道编码ID	
		通道号	视频通道编码ID
		1	3402000001320000197

在客户端内点击**设备管理**,再点击 NAT 设备;

选择注册上来的**设备**,左侧选择**区域**,点击**添加到管理**按钮,输入**设备名称**,点击**确** 定,即可添加成功。

Gvi	MS _{PRO}	↑ 主控面板	设												
设备列表	分组设置	NAT设备	È	动注册…	人脸设备	人脸服务…	车牌设备	手机采集…	· AI服务	꿇…	门禁设备	· IoT	设备 解	马主机…	
列表	分组	搜索		设备名称			序列	₽			IP地址	运营商	端		通
~ <u>10</u> Nonitor 📇 D1981	Åres(1/1) 701 (1/1)														
			屠	別新 添加至	管理 快管	理状态排序 运行	営商 关键字		按索	取消	ă 📮	壯			
2/3			80.	上级区域		设备名称	序	列号	IP地址		运营商	端口	管理状态	在线状态	
			1		340200	000001320000197	340200000			196	未知	5060	未管理	在线	
1.12					340200	000001320000089	340200000	01320000089	192.168.0.	101	未知	5800	未管理		
				Monitor Area		D196701	D19	8701	192. 168. 0.	163	未知	9010	已管理		

1000



4.天地伟业主动注册

步骤一:打开**录像机网页**,进入**配置——高级选项——系统设置**,获取其出厂编号;

常用设置		版本信息	
 - 高考参数 - 字符叠加 - ※航路径 - 报警设置 - 和线设置 - 和线设置 - 和线设置 - 和号线设置 - WEB端口 - 注册中心 - DDNS - DDNS - DPPOE - FTP - NTP - 前端存储 - 当能分析 	SDK版本 ← 内核版本 円 页版本 出厂编号 外挂版本 。	.0.0.2 IVSSv6.3.0_20130722 -1.0.54 D0000801940462221040646 nvif_v2.3.1_20130709	

步骤二:进入**配置——网络管理——注册中心**;

──常用设置 ➡ 音视频设置	注册中心
 □ 串口设置 □ 高清参数 □ 字符叠加 □ 巡航路径 □ 探察设置 □ 网络参数 □ 一有线设置 □ 小田中心 □ 一一 注册中心 □ 一一 注册中心 □ 一 印 □ 一 印 □ 一 印 □ 一 前端存储 □ 智能分析 □ 高级选项 □ 一 版本信息 	 帐户 QQ 密码 **** 服务器名称 NVSS IP地址1 192.168.0.134 端口1 6004 IP地址2 192.168.1.1 端口2 6004
 糸統信息 PU设置 SIP 配置 接入平台 用户管理 (十升级) 日志管理 	☐ 使用UPnP

步骤三:将 IP 地址 1 或者 IP 地址 2 设置为 SVMS 的 IP 地址(天地伟业设备可以同时向 两个地方注册),端口设置为 6004,用户名和密码随意填写;

步骤四:登录 SVMS 客户端,进入**设备管理——NAT 设备**,找到注册上来的设备,通过 第一步获取的**出厂编号**区分;

步骤五:选中找到的设备,左侧选择**区域**,点击**添加到管理**,弹窗中修改**设备名称**, 输入正确的用户名和密码(录像机的登录用户名和密码,非第三步填写的用户名和密码),点





击确定,进行管理。

5.华为主动注册

步骤一:登录华为设备网页,点击**高级设置——网络——平台对接参数** 步骤二:勾选 SDK 功能开关,勾选 SDK 主动注册,并填写设备 ID、平台 IP、端口号改为 6060, 并点击保存;

œ	https://192.168.0.161/pages/settin	g.html	▼ ③ 证书编误 ⑦ 搜索
@ 高	级配置 × 📑		
	HoloSens SDC		
¢.	音视图	 SDK参数 	
	网络	✓ SDK功能开关 (注:推荐使用更安全的双向认证方式)	
-	тср/ір	✓ SDK主动注册	
×	平台对接参数	□ 双向认证	
\bigcirc	IP过滤	注册类型 单服务器模式 >	设备ID 200161
Jo.	端口配置	平台IP 192 . 168 . 0 . 134	设备 ID 自定义,不可冲突
夶	DDNS	保存	
鼤	SNMP	> 第二协议参数	端口号修改为 6060
	SMTP	> 密码管理	
	802.1X <	> 第三方定制平台	

10	0													227-145	201101
	122X	L 105												ß	Ð
设备列表 分组设置	巡察设备	主动主册	人脸设备管理人	脸服务器管理	车牌管理 手!	URRES	「本服务習	门禁设罢							
列表 分组 投索		GRSB			1971 9			1Ptesta	ISRA	140		11月日	在板状态		
- G Monitor Area															
→ LE GB28181段新售用 → L型 Ehome设备管理	QL EE	添加到管理	拔状态排斥	运营商											
> 🔤 大华主动注册设备	NO.	上级区域	0854		1891 1 5		IPIELE	625 P	WL	SHR	CHERE .		所庭区域		
							2.168.0.161	来知	6060	未知識	ŒΕ				
		Ric	GB28181W#EHE	. 34	02000001320000197		新建设备				X		Monitor Area 388		
		Rit	Ehome设备管理		520539816						王明		Monitor Area 385		
		Ric	大华主动注册设备管	理			上一级区域						Monitor Area-测试		
							设备名称			E	×				
							设备类型	haavei, stand	ard.		~				
											×				
							港口			E	×				
							3980				×		沃加 <u>时</u> 雪 萨 入 工 确		
							NLSING	80			×		你加时而安制八正佣		
							用户名	admin		E E	×		的田白友和家印		
							金彩	*****	••	E	×		的用厂名和窑屿		
											×				
							918								
							費注								
									統定	取消					

注 1: 设备 ID 自定义,不与其他设备冲突即可;

- 注 2: 平台 IP 为 SVMS Pro 平台 IP 地址,如是公网设备,请填写公网 IP 地址;
- 注 3: 端口请务必修改为 6060!
- 注 4: 如果均为内网连接,无需映射端口。但如果是公网设备注册,则一定要映射端口;





注 5: 添加设备时,一定要输入正确的用户名和密码,否则添加不成功。

6.同为设备主动注册

步骤一: IE 登录同为设备,功能面板--->网络--->平台接入;

步骤二: 接入类型选: 平台软件; ↓选启用主动上报;

步骤三: IP 地址设置为平台所在网络 IP 地址,接入服务器端口设置为 12009,子设备 ID 自定义,不可与其他设备冲突,并点击确定。

1 网络	功能面板 ▶ 平台接入		
TCP/IP PPPoE 端口 DDNS	接入类型	平台软件	
E-mail UPnP NAT Https 平台接入 FTP SNMP	☑ 启用主动上报		
	服务器地址	中心端IP	
🔹 网络状态	端口	12009	
查看网络状态	上报ID	2021	
		应用	

步骤四:登录平台**客户端**,在**主控面板**-->**设备管理**,进入**设备管理**页面,点击 NAT 设备, 右侧下方空白处会列出注册上来的设备;

步骤五:选择区域,选中需要添加的设备,点击添加到管理,在弹出的窗口中输入设备名称, 并点击确定进行添加。

G		18X	(R R4]												Ð
设备列表	分组设置	巡查设备	主动注册	人脸设备管理	里 人脸服务器	seg tørg :	FILERE	紅服券署	门禁设置							
列表	分组 投索		(CMSR)			8919			1P1832	运用用		ŧП	100		在版状态	
- 🕢 Mon	itor Area Nit															
	Ehome设备管理	RISE	iātos res	9 技计支持序	运营商		#R									
> <u></u>	1 大华主动注册设备	NO.	上级区域	0.00	47	1814.6		IPIBLE	520	WL1	STREES.	住居状态		所羅	区域	
								168.0.161	来和	6060	未想理	E.E.				
			Ric	GB28181(J	解答 理	34020000013200001	97 1	新建设备				X		Monitor A	Area 現代	
			Rit	Ehomei@s	8世現	520539816						王統		Monitor A	krea-Bill	
			刷试	大华主动注册	反動管理			上一線医域						Monitor A	Area-期記	
								ē音名称:				\times				
								88###	haavei, stand							
												×				
							,	#D	6060			×				
								eluiri	000							
								0.5(61)	80			<u>×</u>				
								司户名				\mathbf{X}				
								ЕŊ	•••••	••		\mathbf{X}				
							1	SM .	200161			×				
								812								
							8	輸注								
								ULUS		ORCE	माम					





设备列表	分组设置	巡查设计	新 主动注册	日 人脸服务器管理	门禁设置	Ē								
列表	分组 搜索		设备名称			序列号			IP地址	运营商) 第0		通道号	
~ () Mo	onitor Area 市													
· · -	市同为国际	RI	新 添加到會	管理 按状态排序	运营商		搜索	取消	导出					
		NO.	上级区域	设备名称		序列号	1	P地址	运营商	端口	管理状态	在线状态		
				340200000001110	000001	34020000000111000001	220.18	4.253.193	未知	5060	未管理	在绒		
		2	内部测试项目	N761B02BR4	E4	N761B02BR4E4	183.0	.186.155	未知	38622	已添加到管理	在线		Mc
			2	幢及地	下室	G38190924	120.23	0.224.159	未知	13914	已添加到管理	在线		,
				G18468270		G18468270	183.	0.186.79	未知	8696	已添加到管理	高线		Mo
			<i>i.</i> 1	34020000111111	10003	34020000111111110003	183.	0.186.79	未知	5060	已添加到管理	高线		Mo
														Ĩ

7.海康萤石云设备管理

步骤一:进入萤石云官网:https://open.ys7.com/,点右上角的登陆,填写自己的用户名密码;



步骤二:登陆进去后,开发者服务--->我的账号--->应用信息,在右边会有 AppKey 跟 Secret, 分别复制出来;





	and an and a second		
S 第一日十八月 首页 产品 new 解决方案 案例	价格 接入指南 开发者	899 下载 支持中心 体验新站	(2) xh3n6z 追出 通知
	1		
开发者服务	一步解决	开发难: 萤石Lite App登陆GitH	ub the I
A 我的资源 ~ 100000000000000000000000000000000000		下載直接使用,亦可二次迭代开发	
2 名我的账号 •	热点文章: API接	□ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	, ,
A 账号信息			
3 副应用信息			
口:经应用税额 ~		应用秘钥	
③ 工单系统	提醒 请妥善保管好您的Secre	t,防止带未不必要的安全风险	
付费相关			
③ SaaS服务 ~	AppKey : 4 Secret :	4 注意 1 点击复制 C 1h 西主 9日 日	F or
图 VideoKit	• 测试AccessToken:	at.5adg6os00e9ar7qw6z)dic4aq7p-	
○ 云存储		9ny3gfvcdd-1ol	*2n
② 企业版	LOKEN BIRD (200)	第855ACCESS IOAEI1 第500月主 、2020-00-10 15:16:48 7 1回22接口3 消息订阅服务 目前状态:未开启 派击开通	хнх
₩ 费用中心 ~			
@ 运 堆 中心 ~		应用评價	
* 应用	名称: test 不超过30个字	•	

第三步:登录 SVMS 客户端,打开 设备管理,左上角 Monitor Area 右键添加级联平台,在 弹出的对话框中设备名称跟 IP 任意填写,设备类型选海康萤石云;用户名填写上面网页中 的 AppKey;密码填写上面网页中的 Secret;点确定,设备添加完成,读到设备树。

第2015年 第2019年 勝時日光 ク NO. ◇ ③ Monitor Ares ◇ ③ Sys □ 家 □ 家田士丁	和 含菌素	序列	9 i ii	号 默认码流	遺道 序列号
 ✓ Monitor Area ○ 源 ys □ 要 □ 要上毎行 □ 要上毎行 					
81.200 815 (84) NO.	#12월 V (2월195年 1月55) 5. (2월24년) 《왕동리(1)	操作	新建设集 上一級区域 総督名称 総裁規型 IP 第四 第二 第二 第二 名 N EDDNS	Monitor Area Nikoisionys.standard 443 554 427710566:634:01ab04:40935d1003 427710566:634:01ab04:40935d1003	X X X AppKey Secert

8.乐橙云设备管理

步骤一:进入乐橙开放平台:https://open.imoulife.com/,点右上角的登陆,填写自己的用户名密码,进入控制台;







步骤二:登陆进去后,我的应用--->应用信息,在右边会有 App Key 跟 App Secret,分别复制出来;

IU	იо∪ 乐橙云		:
	我的应用 ^	应用信息	
	应用信息 1		
۲	资源管理 ^		
	我的资源		
	资源消耗明细	应用名称: dxLechangeTest	营理员账号: c3c5e87c86e34d8e
	产品与服务 ^	Арр Кеу:	App Secret:) 35 1b 里亞 复制
	设备接入服务	创建时间: 2021-01-06 17:51:51	最后更新时间: 2021-01-06 17:51:51 ⑧
	直播服务		
	视频云存储服务	账号的基本信息	补充信息
	消息推送服务		Android APP
5	运维中心 ^	- NUHIRAZE : ₩ PLOBH-IM _ SZELAPP	Android Name: 支持英文、数字输入,最多50字符

步骤三:登录 SVMS 客户端,打开 设备管理,左上角 Monitor Area 右键添加级联平台,在 弹出的对话框中设备名称跟 IP 任意填写,设备类型选乐橙云;用户名填写上面网页中的 App Key;密码填写上面网页中的 App Secret;点确定,设备添加完成,读到设备树。





设备列表	₹ 分	目设置	n	禁设置	巡查	受备	主动注册	日 人脸	设备管理	手机采	東管理	AI服务器		
添加区域	添加设备	删除节点	م	NO.		通	首名		IF	>	序列	3	通道号	默认码流
€ ∎	Aonitor Are	a												
						新建设省	¥					×		
						上一级区	团城	Monitor /	Area					
						设备名称	Ŗ	乐橙云设备	ŧ			×		
						设备类型	<u>1</u>	乐橙云				~		
						IP		192.168.0	.188			×		
						端口		443				×		
						流端口		554				×		
						HLS端口		80				×		
				搜索:)	所有设备	用户名		lcfd680e6	3dc8e4do	:3		×		
				Ν	10.	密码		••••••				• 🗙	端口	
						SN								
						别名								
						备注								
						DDN			确定		取消			

9.天视通 P2P 设备管理

步骤一:登录录像机网页,进入**系统设置——网络——网络配置**页面;

第二步:获取云 ID,以及确认云状态为在线状态;

第三步: 登录 SVMS 客户端, 打开**设备管理——设备列表**, 选择区域, 右键——添加设备;

第四步:设备类型选择天视通 P2P, IP 地址填写为第二步获取的云 ID,并且增加"@数字"(数字为 NVR 通道数,比如获取到的云 ID 为 10085766,设备有 8 个通道,则此处填 写为 10085766@8),输入用户名和密码,点击确定,添加完成。





← //→ 🥘 http://192.168.0.141/		♀ ♥ 🧭 网络硬盘录像机	×	± ± ±
	🖳 主预览	🖬 录像回放 🔤 视频管理	系统设置 本地配置	🔏 admin 🔂 关于 🔤 注销 🖍
		常规 通道	网络 系统 外设	
本地配置		多址设定		
	网络截置	自动获取IP	□ 冲突自适应 🔽	
		IPitetit	192.166.0.141	
	GB28181	子网撞码	255, 255, 255, 0	
		网关	192.168.0.1	
		MAC1811	00:88:50:53:07:69	
		首选DBS	192. 168. 0. 1	
		备用DHS	192. 168. 1. 1	
		HTU设置	1400 (500~1500)	
		(zn	10085766	
		云状态	在线	
			应用	

10.海康 iSC 接入

9.1. 登录海康 iSC 平台,点击右上角图标 ——,弹窗中点击 运行管理中心;

关于		×
	Construction of the local distance of the lo	
	版本信息 V1.1.100_20200310	
	授权信息请前往 运行管理中心	
	公司网址 点击前往	
	客服热线 400-700-5998	
圜 最终用户许可协议	II 隐私权政策	日 开源软件声明
©20.	20 杭州海康威视系统技术有限公司 版权所;	— 有

9.2. 登录运行管理中心,然后点击 状态监控——API 网关——服务参数配置;



C ① ● http://192.168.110.1 ◆ 🔆 120.195.22.171:81/ports ◆ 运行 运行管理中小	100:8001/center/status/ma				01110/022344	新祝福				u –
		achines/973DA	7B3-9C98-4ED0-BE	F6-69F29AA	173A4/componer	nts/artemis_3.	e v	· %	III 🤨	۵ III .
运行管理中心	·管理中心									
	首页告	營处理	状态监控系	统维护	日志分析	知识库	系统管理		e sysad	min \Xi
物理视图 业务视图	API网关 V3.3.1.20191227	141823					ĒQ	完整性校驻	自动開建	新闻隔: 5
Q (双告答 ())	监控详情 告答详情 绪	护记录 API管	理							
● 〒 天理中小 2	API网关	artemis	安装路径 /opt/hikvisio	n/web/compone	ent	语言包版本 · 语言种类 英)	高(美国) 中文(中华人民	共和国)	
Central Management Server	Central Management Server	25	s/artemis.1			操作系统版本 Wi	nServer2016_xl WinServer200	54 / WinSe RR2 x64 /	erver2012R2_> Win10_x64/1	64 / winsvr201. Nin8 1 x64 / Ce
API网关 artemis V3.3.1.20	(IP: 192.168.110.100) 基本信息 服务参数配置	1	(/dev/mappe	r/centos_nikvisio	D			0112_0017		
18 GIS应用集成服务 gais V2.2.2.20.										
RariaDB mdblinux64 V1.4.3.20	服务列表									
activemq activemq514linux64 V										
minio minio V2.1100	实例名称	服务类型	12 所属中间件	端口号	服务名/进程		PID	CPU	运行状态	操作
nodejs(linux64) nodejslinux64 v	artemis-portal-192.168.11	artemis-	por nodejs(linux	9018 (T	hik.artemis.artem	is-portal.1	1	0%	 正在运行 	_ [6
openjdk11linux64 openjdk11linu					node		13560	0%	 正在运行 	服务启
postgresql11linux64 postgresql1	artemis-192.168.110.100-#1	artemis(arte openjdk11li	9016 (T	hikartemisartem	is.1	~	0%	 正在运行 	停止
					Jsvc		186808	0%	 正在运行 	and
redis redislinux64 V1.4.0.20.									and the second s	
tomcat tomcat85linux64 V1.4.0.20.	artemis-web-192.168.110	artemis-	we nodejs(linux	9017 (T	hik.artemis.artem	is-web.1		0%		停止
 redis redistinux64 V14.0.20, tomcat torncat85linux64 V13.1, 安保基础数据 isfd V1.4.101, 	artemis-web-192.168.110	🥒 artemis-	we nodejs(linux	9017 (T	hik.artemis.artem	is-web.1	- 13947	0%	 正在运行 	停止 重启
 ** redis redistinua64 V1-0.22, ** tomcat tomcat85/inux64 V1-31- ** 安保基地数据 idd V1-4.101, ** 安保基地数据 idd V1-4.101, ** (2) 公 运行管理中心 × (0) art ** (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	artemis-web-192.168.110 temi:X ● 192 100.8001/center/status/m 营理中心 首页 僅 API网关 V3.3.1.20191227	▲ artemis- 2.168.110.100:9 aachines/973D, 5管处理 141823	we nodejs(linux × ◇ 联网共 ✓ 4783-9C98-4ED0-B 北な地控 系	9017 (T × III BF6-69F29AA	hikartemisartem node 新标签页 173A4/compone 日志分析	is-web.1 × + ents/artemis_3. 知识库	- 13947 <i>侯</i> … 、 系统管理	 ○% <l< td=""><td>I 正在28年 I I I I I I I I I I I I I I I I I</td><td>「 ●止 重定 日 の … の … 二 の … 二 の … 二 の … 二 の … の … の … の … の … の … の … の … の … の …</td></l<>	I 正在28年 I I I I I I I I I I I I I I I I I	「 ●止 重定 日 の … の … 二 の … 二 の … 二 の … 二 の … の … の … の … の … の … の … の … の … の …
 reds redsimu64 (*14.02%) は tomcat iomcat85/inax64 (*13.14) * 安保基地設備 ifd (*14.16) 法古 API 管理; ③ 运行管理中心 × ● art C □ ③ http://192.168.110. * \$\$*120.195.22.171.81/porta ④ 运行 运行管理中心 ⑩ 运行管理中心 	artemis-web-192.168.110 temis- artemis X ● 19; 100.8001/center/status/m 習證中心 首页 《 API网关 V3.3.1.20191227 监控详續 告答详情 经	▲ artemis- 2.168.110.100:9 achines/973D. :醫处理 141823 基於记录 ▲PÉ	we nodejs(linux × ◆ 既肉共 ◆ 和7B3-9C98-4ED0-B 北な監控 系 理	9017 (T × E BF6-69F29AA 统维护	hikartemisartem node 和标签页 173A4/compone 日志分析	is-web.1 × + ents/artemis_3. 知识库	- 13947 夏 … 、 系统管I	0% 0% マ よ 完整性权	 」上在3267 」正在3267 」正在3267 」「正在3267 」「「」」」 」「」」 」「」」 」「」」 」「」」 」「」」 」」 」 」<	r 停止 重量 の の 計 し の 部间隔: 5
redis reddinade (*14.02). tomcat tomcat85tinux64 (*13.14) 安保基地総理 iid (*14.16). 氏击 API 管理; ④ 运行管理中心 ● art で ロ ● 計ttp://192.168.110: 受 120.195.22.171.81/ports ● 运行 运行管理中心 使硬硬度 业务规度 Q 仅音音 ●	artemis-web-192.168.110 temi:X ● 192 100.8001/center/status/m 首選中心 首页 佐 API网关 V3.3.1.20191227 盛空洋橋 音響洋橋 總 ← 参数配置	▲ artemis- 2.168.110.100:9 achines/973DJ 等効理 141823 まが记录 APE	we nodejs(linux × ◇ 既内共 ✓ な783-9C98-4ED0-B 北な監控 系	9017 (T × E BF6-69F29AA	hikartemisartem node 創新标签页 173A4/compone 日志分析	is-web.1 × + ents/artemis_3. 知识库	- 13947 <i>是</i> … 、 系統管則 長	0% 0% く & 完整性权	 」上出版: 」正知道: 「「」「」」 「」「」」 「」」 「」 「」」 「」」 「」」 「」 <li< td=""><td>r テ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td></li<>	r テ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
iii redia redialmood (*14.020.) iii tomcat tomcat83/inux64 (*134.) iii tomcat tomcat83/inux64 (*134.) iii degratesting itd (*14.101.) III: C ① ③ (*14.101.) III: C ② ③ (*14.101.) III: C ③ ③ (*14.101.) III: C ③ ⑤ (*14.101.) III: C ③ ⑤ (*14.101.) III: C ③ ⑥ (*14.101.) III: C ④ ⑥ (*14.101.) III: C ④ ⑥ (*14.101.) III: C ④ ⑧ (*14.101.) III: C ● ◎ (*14.101.) III: C ● ○ (*1	artemis-web-192.168.110 temi:X ● 192 100.8001/center/status/m 营造中心 首页 位 API网关 V3.3.1.20191227 盛笠详情 绪 ← 参数配置 服务类型 ÷ 实料指	▲ artemis- 2.168.110.100:9 achines/973D. 答处理 141823 整炉记录 AP(世 名件:	we nodejs(linux × ◇ 取用共 > な783-9C98-4ED0-B 状な内容 系 現 所風風券器 0	9017 (T ×) [2] 88F6-69F29AA 统统维护 配置项 \$	hikartemisartem node 前标签页 1173A4/compone 日志分析	is-web.1 × + ents/artemis_3. 知识库 配置说	- 13947 <i>是</i> … 、 系统管目 展	0% 0% ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	 」になる。 <l< td=""><td>「 停止 里記 「 里記 (1) - の 計 」 (新闻隔: 5 更新財詞 ≑</td></l<>	「 停止 里記 「 里記 (1) - の 計 」 (新闻隔: 5 更新財詞 ≑
redia reddinad64 (14.032) tomcat tomcat85/inad64 (14.032) tomcat tomcat85/inad64 (14.04) 使用意味道意味道(14.101) 使用意味道意味道(14.101) 使用意味道意味道(14.101) 使用意味道。 使用意味道: 在所容理中心 使意悦图 业务视图 业务和图 电影视图 电影和图 电影视图 电影和图 电影和图	artemis-web-192.168.110 temis- x 単 192 100-800T/center/status/m 管理中心 首页 名 API网关 V3.3.1.20191227 磁控洋橋 告部洋橋 3 く 参数配置 駆务実型 ・ 案例名 artemis 192.11	▲ artemis- 2.166.110.100.9 高にたいを、973DJ 141823 当か记录 APE ち後、1 58.10.100-#1	we nodejs(linux × ◆ 既限共 ✓ 47B3-9C98-4ED0-B 現本 第 第 第 第 6 度原隽备 ÷ Central Manage	9017 (T × E BF6-69F29AA 欽此护 配置项 ⁴	hikartemisartem node 和标签页 173A4/compone 日志分析 日志分析 108	x + ents/artemis_3. 知识库 配置说 	- 13947 (全 ···· 、 系统管理 底 明	0% 0% ✓	 」正在送客: 」正在送客: 」正在送客: ③ ④ 55.5 57.5 63.6 63.8 <l< td=""><td>「 停止 デ 型用 ク 計 前相隔: 5 更新時间章: 5</td></l<>	「 停止 デ 型用 ク 計 前相隔: 5 更新時间章: 5
 redia reddinua64 (V14.022). tomcat tomcat85/inux64 (V14.02). 安保菇和歌歌编 idd (V14.10). 大田 API 管理; 医信管理中心 × ● art C □ ● http://192.168.110: 父 120.195.22.171:81/porta ● 运行管理中心 金石管推理中心 ● 磁行管理中心 ● 本行管理中心 ● 本行管理中心 ● 本行管理中心 ● 本行管理中心 ● 本行管理中心 ● 本行管理・ 	artemis-web-192.168.110 temis- artemis × ● 100.8001/center/status/m 音谱中心 首页 4 API网关 V3.3.1.20191227 盛安洋傳 音響守傳 全 參数配置 artemis artemis artemis 192.11 artemis 192.11 artemis 192.11	▲ artemis- 2.166.110.100:9 achines/973D, #\$Pilds AP(1) #\$Pilds AP(1) #\$Pil	we nodejs(linux × ◆ 既限共 ✓ A7B3-9C98-4ED0-B 北心监控 系 空	9017 (T × EE BFG-69F29AA 统维护 配置顺 \$ 元空间内存 初始化内存	hikartemisartem node 和标签页 173A4/compone 日志分析 108 108 512	x + ents/artemis_3. 知识库 配置说 应则,如可及 小,单	- 13947 第続管社 一 記 明 船化元数第 小 単位M	0% 0% マン ・日下 ・日下 ・日下	 」上出版作 」正任道府 (5) (5) (6) (7) (7)<	「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

杭州达示数字技术有限公司

SO-GINES

artemis-192.168.110.100-#1 Central Manage... 工作线程数 代表根据服务器性 ● 已下发 能自动设置 artemis 0 11:16:39 Consul consul V2.1.100.... minio minio V1.1.0.20... 提供方http连接池 最大连接数 artemis-192.168.110.100-#1 Central Manage.... 总连接数 2021 • 已下发 artemis 500 nodejs(linux64) nodejslinux64 V 服务启停 2021-11-25 11-16-39 openjdk11linux64 openjdk11linu 每个提供方的http 连接池中最大连接 ●日下发 artemis-192 168 110 100-#1 Central Manage... 提供方连接数 0 artemis 1 共15条 20条/页 1 / 1页 \sim 訓持 redis redislinux64 V1.4.0.20... tomcat tomcat85linux64 V1.3.1. ●■ 土原型动物性 Ltd (11/10)

9.4. 左侧点击 合作方管理,进去找到需要的合作方,点击需要的合作方名称;

0X	达讯数字				杭州达示数字技 #=007%##	术有限公司	
	 	⊕ 192.168.110.100:9017/a ×	⊕ 192.168.110.100:9017/a × 联网共享	联网共享 × 画 新标签页	× +	5 17 -	0
	← → C □ ♥ nttp://192.168.1	运行管理中心	sumer/index	<i>e</i>	× & 🖬	<mark>♥ ></mark>	C
	◎ 管理中心			1		sysa	admin
	■ API网关	+ 创建合作方 💼 删除 🔸	9 批量导入 🔹 批量导出 🔹 导出全部				т
	•	合作方名称: 请输入内容	AppKey: 清输入内容			重置	过滤
	✔ 开放API へ	合作方名称	描述	创建时间	操作		
	API列表	对外合作方	对外合作方	2021-11-29 11:16:13	授权	调用限制 删除	
	分组管理	刘内合作方	对内合作方	2021-11-29 11:16:12	授权	调用限制删除	
	提供方管理		共2条 20条/页	▼ 〈 1 〉 前往 1 页			
	2 文档中心						
	く 调用統计						
	▲ 上传文件管理						
	□ 限流策略管理						

9.5. 进去找到 合作方 Key 和 合作方 Secret, 复制下来;

€ ←	 	×	# 192.168.110.100:9017/ sumer/detail/3	/。	×	🔄 新标签页	ø	× + ~ &]	5 C	7 -	- -
★ 收到	蔵 🔹 😪 120.195.22.171:81/porta 🛛 🏮	; 运行管理中心										
0	管理中心											sy
= •	API网关	描述: 南京	对接									
	✓ 开放API へ	合作方参数										
		参数名		参数值			描述					
	API列表	userId		nj			平台用户领	ž.				
	分组管理	domainId		auto			网域ID					
8	提供方管理	合作方Key										
	11 合作方管理	合作方Key		合作方Secret		_	操作					
	2 文档中心	5		>	/ 隐藏 复制	U	重置合作7	Secret				
	▲ 调用统计	已授权API										
	A THURSDAY	+ 限流配置										
	▲ 上传文件管理	API名称	分	组名称	限流策略(分)	限流策略(时)	限	斋策略(天)	1	操作		
	限流策略管理	获取根区域信息	×	域信息接口						取消排限流程	受权 配置	

9.6. 登录 SVMSPro 平台客户端——设备管理——区域上右键——添加级联平台,然后 类型选择海康 iSC,名称自定义, IP 地址和端口由 iSC 平台提供,在账号、密码里分别 输入合作方 Key 和合作方 Secret,点击确定。







9.7. 如果不能以默认用户提供权限对接,则需要先登录 iSC 平台——系统管理——用户 管理里先新增用户,然后在运行管理中心——状态监控——API 网关——服务参数配置 ——API 管理——合作方管理——创建合作方;



00	♥ 运行管理中心	× ⊕ 192.168.110	0.100:9017/a ×	⊕ 192.168.110.100	:9017/2 ¥ W 联网共享	×			×	+	5	ช -	-
← → C	http://192.168	1.110.100:9017/art	emis-web/cons	umer/index				ø	~	χ 🔢	91	0	
★ 收藏 🔹 🐳	120.195.22.171:81/porta	> 运行管理中心											
◎ 管理	里中心												
≡ AP	「阿关	+ 创建合作方	◎删除 →	批量导入 🕹 批量	导出 🔸 导出全部								
•		合作方名称:	请输入内容		AppKey: 请输入内容							重要	E
-	・ 开放API へ	合作	方名称		描述		创建时间			操作	F		
	API列表	一 对外:	合作方		对外合作方		2021-11-29 1	1:16:13		授税	又 调用限	剥删除	È
	分组管理	া মাদ্য	合作方		对内合作方		2021-11-29 1	1:16:12		授税	2 调用限	制删除	k
	提供方管理				共2条 20条/页	·▼ < 1	〉 前往 1	页					
	合作方管理												
0	〕文档中心												
<	调用统计												
٥	上传文件管理												
-	阳运车车款金工用												

杭州达示数字技术有限公司

OTHER !

9.8. 输入合作方名称和描述,在 userld 后的参数值里选择新建的用户,点击创建;

e	 	× ⊕ 192.168.110.100:9	9017/a ×	⊕ 192.168.110.100:9017/a	() () () () () () () () () () () () () (×	□ 新标签页		×	+		5	Q	-	٥
(→ C D U http://192.1	68.110.100:9017/artemis-	web/cons	umer/add				ø	 ~	*	译	a	Q		± ±
★ 收藉	🕱 🔹 🛠 120.195.22.171:81/porta	0运行管理中心													
0	管理中心														sysadn
=	1000	合作方列表 > 创建合作	作方												
٠	API网关														
	✔ 开放API へ	* 合作方名称													
	API列表	*描述 业	沙填,不超j	过180个字符	$\hat{}$										
	分组管理	参数名		参数值		描述	5								操作
	提供方管理	userld		admin	-		台用户名								Û
	11 合作方管理	domainId		auto	- 0	Ø	域ID								Û
	2 文档中心	添加	A1174												
	< 调用統计		BOXE												
	▲ 上传文件管理														
	□ 限流策略管理														

9.9. 点击**新建的合作方**后的**授权;**

达讯数字				达示数字技术有限公司
🕘 🛛 🔷 运行管理中心	× ⊕ 192.168.110.100:9017/@ × ⊕ 19	92.168.110.100:9017/。 💙 联网共享	× ···· 新标签页 ×	+ 5 0 - 0
← → C □ ♥ http://192.1	68.110.100:9017/artemis-web/consumer/i	index	ê v	X 🗉 🤨 🔉 👪 坐 🗄
🛉 收藏 🔻 🛠 120.195.22.171:81/porta	♥ 运行管理中心			
◎ 管理中心				sysadı
■ API网关	+ 创建合作方 🍵 删除 🔫 批星导,	入 📩 批量导出 🔹 导出全部		
•	合作方名称: 请输入内容	AppKey: 请输入内容		軍苦
✔ 开放API へ	合作方名称	描述	创建时间	操作
API列表		南京对接	2023-04-18 11:06:57	授权 调用限制 删除
分组管理	刘外合作方	对外合作方	2021-11-29 11:16:13	授权 调用限制 删除
提供方管理	刘内合作方	对内合作方	2021-11-29 11:16:12	授权 调用限制 删除
18 合作方管理	<	共3条 20条/页 🔻	く 1 〉 前往 1 页	
2 文档中心				
< 调用统计				
▲ 上传文件管理				
□ 限流策略管理				

9.10. 左侧选择需要的**权限**,如果是**视频对接**,则需要 资源目录 和 视频业务,点击 中间红色按钮,之后点击上方 确定 按钮,授权完成。

😂 🔇 🔷 运行管理中心	× @ 192.168.110.100:9017/e × @ 192.168.110.100:9017/	□ □ □ □ 27/artemis-web/consumer/add	ξ × + 5 ΰ - 0
← → C ① ♥ http://192.16	58.110.100:9017/artemis-web/consumer/authorize/3		e ··· v % 🖬 🤨 🛚 🚻 🛧 🤅
★ 收藏 ▼ 😪 120.195.22.171:81/porta	♥ 运行管理中心		
◎ 管理中心			sysadi
■ API网关	合作方列表 > 授权 授权合作方:南京合作方 确定 取消		
✔ 开放API へ	/)册 - A PI (300)		已选择授权 (0)
API列表	 ▶ ☑ 资源目录 ▶ □ 工地考勤应用服务 		暂无数据
分组管理	▶ □ 工地环境监测应用服务		
提供方管理	▶ 🗹 视频业务		
11 合作方管理	 ▶ △ 人脸应用接口 ▶ ○ 一卡通应用服务 	>>>	
2 文档中心	▶ <u></u> 车辆管控		
< 调用统计	 ▶ 报警检测 ▶ ● 事件服务接口 		
▲ 上传文件管理			
🖬 限流策略管理	<	> <	

9.11. 按照 9.4 到 9.6 获取合作方 Key 和合作方 Secret,并管理到 SVMSPro。